

# Návod na čistenie a údržbu laminátových podláh Eurowood

Laminátové podlahy Eurowood vydržia vysokú záťaž, pretože patria medzi najodolnejšie podlahové krytiny v obytných a komerčných miestnostiach. V porovnaní s inými podlahovými krytinami ako sú napr. koberce alebo parkety sa laminátová podlaha dá veľmi ľahko čistiť, je veľmi hygienická a teda je vhodná práve aj pre alergikov. Nižšie Vám poskytneme prehľad možností, ako Vašu laminátovú podlahu chrániť, aby aj po dlhodobom užívaní vyzerala ako nová.

## Klimatické podmienky v priestore

Dôležitým predpokladom pre stabilitu laminátovej podlahy je zachovanie hodnoty relatívnej vlhkosti vzduchu 50 až 60%. Keďže laminátová podlaha obsahuje vysoký pomer drevnej hmoty, dochádza pri nadmernej relatívnej vlhkosti vzduchu k výraznému navýšeniu rozmeru podlahy, čo môže pri pnutí podlahy vytvárať veľký tlak na spoje u lamiel a následnému vzniku škár. Pri príliš nízkej relatívnej vlhkosti vzduchu dochádza naopak k výraznému zmenšeniu rozmeru podlahy, čo tiež môže viesť k veľkému tlaku v spojoch v lamelách a následnému vzniku škár.

## Škvryny

Aj najchúlostivejšie znečistenie od červeného vína, oleja alebo laku na nechty ľahko odstránite mierne navlhčenou handrou. Aby nedošlo k poškriabaniu laminátovej podlahy, používajte filcové alebo gumové rohože. Kancelárske stoličky by mali mať gumové kolieska (podľa normy DIN 68131 - označenie W).

## Popol z cigariet

Laminátová podlaha Eurowood je odolná voči popolu z cigariet tzn. že aj pri spadnutí cigarety, nemôže na laminátovej podlahe Eurowood žeravý popol spôsobiť žiadne škody.

## Otlačené miesta

Na laminátovej podlahe Eurowood nezostávajú ani po zaťažení ťažkým nábytkom otlačené miesta. Aby nedošlo k poškriabaniu laminátovej podlahy, používajte pod oporné body (napr. nohy u skriň) plstené či gumové podložky. Prosím, berte do úvahy, že sa jedná o laminátovú podlahu a to vždy vyžaduje pri manipulácii s nábytkom opatrnosť, preto nábytok pri sťahovaní zdvíhajte a vďaka tomu predídete poškodeniu laminátovej podlahy.

## Svetelná citlivosť

Laminátová podlaha je svetlostála podľa modrej stupnice - stupeň 6, ktorá zodpovedá EN 13229. V tomto prípade je laminátová podlaha neporovnateľná s parketami, ktoré časom menia svoj odtieň či sfarbenie.

## Údržba a čistenie laminátových podláh Eurowood

Značkové laminátové podlahy Eurowood dosahujú dlhú životnosť. Aby dlho vyzerali ako nové, je potrebné dodržiavať niektoré bežné pravidlá pri užívaní:

- > Nepriľnavú nečistotu môžete odstrániť statickou handrou alebo vysávačom. Iné mierne nečistoty bez problémov odstránite pomocou utierky či metly.
- > Pre pravidelné čistenie odporúčame bežné čistiace prostriedky Eurowood. V každom prípade sa vyvarujte používaniu rôznych voskov, olejov alebo leštidiel a pod., pretože môžu vytvoriť film na povrchu, ktorý priťahuje a zanáša špinu. Ďalej nepoužívajte žiadne čistiace politúry, pretože by mohli poškodiť povrchovú vrstvu podlahy.
- > Pri vytieraní používajte iba mierne navlhčenú utierku (nesmie byť v žiadnom prípade mokrá). Týmto zabránite prieniku stojacej vody (vlhkosti) do podlahy a laminátová podlaha bude schnúť bez vzniku šmúh.
- > Pri čistení laminátovej podlahy dbajte vždy na to, aby nezostali na podlahe žiadne zvyšky čistiaceho prostriedku.
- > V každom prípade zabráňte dlhodobému kontaktu stojacej vody s laminátovou podlahou, zvláštnu pozornosť venujte kvetináčom, vázam a všade tam, kde sa nachádzajú vodovodné ventily, aby nedochádzalo k úniku vody.
- > V priestoroch silného znečistenia, napr. pri domových vchodových dverách používajte proti poškodeniu ochranné rohožky proti nečistote.
- > Podlaha položená plávajúcim spôsobom musí byť oddielovaná od ťažkých predmetov, ktoré sú na podlahu postavené (kuchynské linky, stavané skrine).